



# Bruksanvisning

## OPTISK BRANDVARNARE

### MTS-166S/5Y

#### **SÅ HÄR FUNGERAR BRANDVARNAREN**

##### Kontrollampa

För extra säkerhet har brandvarnaren en röd kontrollampa (ljusdiod). Lampan blinkar en gång per minut när brandvarnaren fungerar som den ska.

##### Larm

När brandvarnaren känner av rökpartiklar så utlöses en högt pulserande larmsignal och samtidigt blinkar den röda signallampan. Brandvarnaren fortsätter att larma tills att luften är fri från rök.

För att undvika larm vid ex. stekning trycker du bara in testknappen en gång. Känsligheten mot rök minskas under c:a 10 minuter, därefter återgår brandvarnaren automatiskt till normalläge.

#### **SÅ HÄR KONTROLLERAR DU BRANDVARNAREN**

Brandvarnarens funktion kontrolleras med testknappen. Tryck in test knappen i c:a 3 sekunder, om brandvarnaren fungerar korrekt kommer då larmet att tjuta och den röda signallampan att blinka snabbt.

Det går även att testa brandvarnaren genom att blåsa in rök i brandvarnaren (kan göras med ex. ett ljus eller en utblåst tändsticka). Vi rekommenderar att brandvarnaren testas minst en gång per månad.

#### **UNDERHÅLL**

- Testa brandvarnaren varje vecka.
- Dammsug brandvarnaren regelbundet

#### **BATTERIBYTE**

Brandvarnaren avger en kort ljudsignal en gång i minuten och den indikerar då att batteriet behövs bytas ut omgående. Varningssignalen pågår i minst 7 dagar

- Ersätt batterierna med 3 st Litium knappcells batterier CR2450.
- Avlägsna de gamla batterierna
- Placera de 3 nya batterierna exakt som de gamla batterierna
- Tryck in testknappen och försäkra dig om att brandvarnaren fungerar

